















CODE COMMANDE RAPIDE	DESIGN	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	DESCRIPTION PRODUIT	CONDITIONNEMENT
42/1		0301048-F	4 x 16	- Rivet ECO - Blanc	par 500
42/2		0301049-F	4 x 16	- Rivet ECO - Noir	par 500
42/3		0301031-T	4 x 20	- Rivet trebol - Blanc - Fixé par trois ailes.	par 500
42/4		0301032-T	4 x 20	- Rivet trebol - Noir - Fixé par trois ailes.	par 500
42/5		0301033-T	4 x 20	- Rivet trebol - Bleu - Fixé par trois ailes.	par 500
42/6		0301081-T	4 x 25	- Rivet trebol - Blanc - Fixé par trois ailes.	par 500
42/7		0301082-T	4 x 25	- Rivet trebol - Noir - Fixé par trois ailes.	par 500
42/8		0301083-T	4 x 25	- Rivet trebol - Bleu - Fixé par trois ailes.	par 500
42/9		0301065-F	4 x 20	- Rivet fleur - Blanc - Fixé par quatre ailes.	par 500
42/10		0301060-F	4 x 20	- Rivet fleur - Noir - Fixé par quatre ailes.	par 500
42/11		0301067-F	4 x 20	- Rivet fleur - Bleu - Fixé par quatre ailes.	par 500
42/12		0301056-F	4 x 25	- Rivet fleur - Blanc - Fixé par quatre ailes.	par 500
42/13		0301057-F	4 x 25	- Rivet fleur - Noir - Fixé par quatre ailes.	par 500
42/14		0301058-F	4 x 25	- Rivet fleur - Bleu - Fixé par quatre ailes.	par 500

## PROCESSUS DE POSE DES RIVETS

### 1. Perforer la plaque



### 2. Introduire le rivet dans la plaque



### 3. Utiliser la riveteuse

